### Инструкция по подключению оборудования Planet VIP-156.

1. Распаковать оборудование. Подключить Ethernet кабель, идущий от провайдера или от switch в разъем, подписанный LINE. Подключить телефонный кабель, в разъем подписанный как PHONE.



2. Подключить Ethernet кабель от компьютера к шлюзу в разъем PC. И настроить сеть на компьютере получения адреса по DHCP.

Обращаем Ваше внимание!!! Если Ваш провайдер подает Вам интернет на скорости более 25Мбит/сек, то подключение компьютера через такой шлюз недопустимо. Если компьютер пропускает трафик через такой шлюз в объёме более 28 (иногда 30) Мбит/сек, то это влияет на качество голосового трафика телефона, подключенного к разъёму phone. Трафик в объёме более 30Мбит/сек шлюз заведомо не пропустит. Поэтому при подключении компьютера на более высоких скоростях пользуйтесь отдельным высоко производительным маршрутизатором.

- 3. Подключить питание.

4. Открыть браузер и ввести в адресной строке адрес шлюза.

По умолчанию устройство VIP-156 имеет адрес 192.168.0.1 или 192.168.100.1, или какой-либо другой (должно быть написано в инструкции!). На компьютере с которого будет производиться настройка необходимо временно настроить адрес 192.168.0.2 или 192.168.100.2 и т д. После необходимо соединить это устройство (порт LAN) и компьютер (сетевая карта) ethernet-кабелем (сетевым кабелем). Далее необходимо через любой браузер зайти на адрес, к примеру, http://192.168.0.1 (зависит от того, какой адрес прописан в инструкции).

5. Авторизация на странице.

Если браузер нашел страничку шлюза, то вы увидите приглашение к авторизации. Необходимо в строке Username ввести root и нажать login, по умолчанию пароля нет.

Login VolP			
	Enter your username and password to login		
	VoIP serv	er	
	Username root		
	Password		
	Login Cl	ear	

После авторизации Вы видите страницу с системной информацией. Примерно такую, как показано ниже.



# System Information

This page illustrate the system related information.

Model Name:	VIP-156
Firmware Version:	V3.01_RU Wed Sep 26 13:19:22 2007
Codec Version:	Wed Dec 20 17:51:04 2006.

6. Настройка сети.

Для этого заходим в раздел Network - WAN Settings.

Настройка сети отличается для случаев 1) когда шлюз расположен за домашним маршрутизатором и 2) шлюз подсоединен непосредственно к кабелю оператора связи.

Первый случай имеет смысл при подключении к оператору на скоростях более 25 Мбит/сек.

 Наилучший вариант. При расположении за домашним маршрутизатором (WiFi poyrep). Это наиболее предпочтительный вариант включения, который допускает возможности выхода в интернет на скорости допустимой домашним маршрутизатором, обычно до 100 Мбит/сек. Мы предполагаем, что домашний маршрутизатор включенный в сеть оператора раздает внутренние адреса по DHCP.

Соответственно в настройках шлюза необходимо указать

 $\mathsf{LAN}\;\mathsf{Mode}\to\mathsf{Bridge}$ 

WAN Setting  $\rightarrow$  DHCP Client

Нажимаем кнопку Submit.

К PC порту шлюза подключенного по данной схеме возможно присоединение компьютеров с доступом в интернет на скоростях не более 25 Мбит/сек. Превыешение данной скорости отрицательно скажется на качестве телефонной связи.

- Шлюз присоединен непосредственно к кабелю оператора связи. Теперь необходимо на шлюзе определить настройки входа в сеть Энлаин. Для этого настраиваем следующие параметры:
  - Случай. Не рекомендуем. Самые маленькие скорости и один IP адрес, выделенный оператором на шлюз и компьютер. LAN Mode → NAT (в этом режиме устройство будет работать с трансляцией адресов).

Параметры: IP, Mask, Gateway, DNS Server1, DNS Server2, Host Name находятся в Вашем договоре или возможно уточнить в нашей службе технической поддержки.

2. Случай. **Рекомендуем**. Скорости более 5 Мбит/сек. и менее 26 Мбит/сек., и отсутствие у абонента домашнего маршрутизатора.

Энлаин выделяет два отдельных IP адреса для работы шлюза и компьютеров. Тогда шлюз может работать в режиме Bridge и это положительно влияет на производительность шлюза подключенного по второй схеме.

IP Phone Adapter nfiguration Menu			re the WAW settings in this page.
		LAN Mode:	Bridge ONAT
Phone Book	*		
Phone Setting		IP Type:	
	2	IP:	213.251 XXXXXX
Network	5	Mask:	255.255.255.>>>>
SIP Settings		Gateway:	213.251.0000
	×	DNS Server1:	213.251.192.29
NAT Trans.	5	DNS Server2:	213.251.197.1
Others		MAC:	00304/61/d07
	*	Host Name:	499>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
System Auth.			
		PPPoE Setting	
Save Change		User Name:	
Update		Password:	
		Service Name:	

По окончании необходимо нажать кнопку Submit.

Устанавливаем регистрационные значения.
 Выберем из списка с лева: SIP Setting -> Service Domain
 В этом меню, мы наконец определяем телефонные настройки.

		Service Do	omain Settings	
VoIP Phone Adapter Configuration Menu		You could set informati	on of service domains in this page.	
Phone Book	>	Realm 1 (Default)		
Phone Setting	•	Active:	◎ On ○ Off	
Naturali	· ·	Display Name:	NLine	
Network	•	User Name:	005100xxxxx	
SIP Settings		Register Name:	005100xxxxx	
	<b>*</b>	Register Password:	•••••	
NAT Trans.	•	Domain Server:	sip.alloincognito.ru	
Others	•	Proxy Server:	sip.alloincognito.ru	
Curtore Auth		Outbound Proxy:		
System Auth.		Subscribe for MWI:	○ On ④ Off	
Save Change		Status:	Registered	
Update		Realm 2		
	•	Active:	O On ☉ Off	
Reboot		Display Name:		
		User Name:		
		Register Name:		
		Register Password:		
		Domain Server:		
		Proxy Server:		
		Outbound Proxy:		
		Subscribe for MWI:	○ On ④ Off	
		Status:	Not Registered	

Установите в поля User Name, Register Name выделенный Вам оператором «005» номер. Register Password регистрационный пароль для «005» номера. Это тот же «005» номер, с помощью которого Вы производите свои платежи через платежные автоматы и дилерские сети. И это та же пара «005» номер и пароль, которой Вы пользуетесь, для входа в личный кабинет на нашем сайте. Остальные поля как указано на картинке выше.

 Проверить переключатель DTMF, о должен быть в положении RFC 2833 Если проигнорировать эту настройку то тональные посылки с Вашего телефона, обычно применяемые для общения с офисными ATC или карточными платформами не будут работать.

	DTMF Setting
'oIP Phone Adapter Configuration Menu	You could set the DTMF setting in this page.
Phone Book	• RFC 2833
Phone Setting	O Inband DTMF O Send DTMF SIP Info
Network SIP S Service Domain NAT 1 Port Settings Codec Settings Other Codec ID Settings Syste DTMF Settings RPort Settings	Submit Reset
Save Other Settings	

 Далее необходимо установить пароль на вход в систему управления устройтвом, для этого заходим в раздел System Auth. Настраивам параметры New username (root), New password (пароль на 005-номер), Confirmed password (пароль на 005-номер). Такой пароль предлагаем выбрать для вашего удобства, чтобы не запоминать лишнее Вам или нашей службе поддержки.

PLANET	
VoIP Phone Adapter Configuration Menu	
Phone Book	,
Phone Setting	,
Network	,
SIP Settings	,
NAT Trans.	,
Others	
System Auth.	

## System Authority

You could change the login username/password in this page.

New username:	root
New password:	Пароль на 005-номер
Confirmed password:	Пароль на 005-номер

Необходимо нажать кнопку Submit.

#### 10. Сохранение и перезагрузка.

Для сохранения всех настроек, необходимо зайти в раздел Save Change и нажать кнопку Save.



Чтобы устройство было готово к работе перезагрузим его, для этого нужно зайти в раздел Reboot и нажать кнопку Reboot.

VolP Phone Adapter Configuration Menu	Reboot System You could press the reboot button to restart the system.
Phone Book	
Phone Setting	Reboot system: Reboot
Network	×
SIP Settings	
NAT Trans.	
Others	
System Auth.	
Save Change	
Update	
Réhaut	

Настройка завершена.

#### Внимание!

Аналоговый телефон, подключенный к этому sip-устройству должен быть переведен в режим тонового набора номера.